

ニライ消防本部よりお知らせ

# 住宅用火災警報器

## 設置の手引き

取っつけた？



# 住宅用火災警報器 お手柄

ニライ町に住む花子さんが就寝中、住宅用火災警報器の警報音で目覚め、室内を確認すると、扇風機のプラグを差し込んでいたコンセントから出火していた。住宅に備え付けの消火器にて初期消火に成功し、大事には至らなかった。

尚、花子さん宅は住宅用火災警報器の設置義務化に合わせて設置したとのこと、花子さん曰く「設置して良かった。」との事でした。

# ニライ新聞

住宅火災100件当たりの死者数(平成20年～平成22年)

火災警報器 設置なし 7.6人

火災警報器 設置あり 5.1人 33%減

消防庁資料より



住宅用火災警報器  
僕たちは設置したよ！あなたは!?

□□□□年  
△月△日  
○ 曜日

## まさかの火事！住宅用火災警報器で助かる命があります。

あなたは、火事なんて自分には関係無い事だと思いませんか？  
でもそれは決して他人事ではなく、どこの家庭でも起こりうる事です。  
万が一の時でも、住宅用火災警報器があれば早期発見に繋がります。

早期発見が  
命を救う！



平成23年  
6月より

# 設置が義務化 になりました!



## 住宅用火災警報器について あなたの質問にお答えします!

設置が義務化になった住宅用火災警報器ですが、  
設置までの流れを勉強していきましょう!



**Q.** 住宅用火災警報器ってなあに?どんな住宅に設置するの?

**A.**

住宅用火災警報器は、煙や熱を自動的に感知して、音や音声で知らせてくれます。戸建ての住宅に限らず、アパートやマンションにも設置します。



**Q.** アパートや借家の場合は誰が設置するの?

**A.**

アパートや借家の場合は、大家さん、管理会社、賃借人すべてに設置の義務があり、賃貸契約や話し合いで誰が設置するか確認する必要があります。

大家さんが設置してくれないからといって、そのままいるときに、もし火事になってしまったら。自分の家族や財産は自分で守らなければなりません!誰かが設置してくれるのを待っていないで、早めの設置をおすすめします。



**Q.** 住宅に設置が必要なのは分かったけど、どこに設置したらいいの?種類も煙式と熱式があるけど、どれを設置するの?

**A.**

設置する場所は、寝室、子ども部屋、寝室・子ども部屋がある階の階段の上等で、煙式を設置します。設置する位置は、天井や壁です。




# 設置場所早見表

■寝室・階段への取付は義務付けられています。  
■台所・居室への取付もおすすめします。



※共同住宅は1階建てを参照してください。



寝室：1Fのみ



寝室：2Fのみ




寝室：1F・2F

# 設置上の注意点（天井・壁面の取り付け位置）




▼壁面からの取付位置




火災警報器の中心を壁から60cm以上離します。

▼梁などが有る場合の取付位置




火災警報器の中心から60cm以上離します。

▼エアコンなどの吹き出し口付近の取付位置



換気扇やエアコンの吹き出し口から1.5m以上離します。

※壁面の場合



天井から15~50cmの間に火災警報器の中心がくるよう取り付けます。

よし！今すぐ設置しよう！ところで、どこで売ってるの？



ホームセンターや地域の電気店で売っています！ちなみに、消防署では販売していません。もし、消防職員を名乗って訪問販売に来たら悪徳業者の可能性があるので注意しましょう。



どうやって設置するの？自分でも設置できるかな？



電池式の場合は、ドライバー1本あれば付属のネジで簡単に取り付けできます。取り付けるときに、転倒してケガをしないように注意しましょう。



商品を選ぶときに確認するもの、決め手となる目印は？



ずばり、NSマーク！日本の法令に適合していることを証明するもので日本の気候や風土・生活習慣に合わせた基準の検査をクリアしています。



その他分からない事があれば気軽に消防署までご連絡下さい！

警報が  
鳴ったら?

万が一のために、**警報が鳴った時の**  
**正しい対処方法**を知っておきましょう。



## 1. 火災の時

- **大きな声**で知らせましょう。
- **避難**しましょう。
- **119番**通報しましょう。可能なら**初期消火**を。

火事だ!!



## 2. 火災ではない時

- 火災ではないのに火災警報器が鳴る場合があります。
- **警報停止ボタン**を押すか、ひき紐を引いて警報を止めて下さい。



調理時の煙や湯気



ホコリや小さな虫



くん煙式殺虫剤など



## 3. 電池切れの時

- **電池切れ警報**が鳴ったら**電池を新しいものに交換**して下さい。  
(機器ごと交換する機種は、新しい火災警報器に交換して下さい)

- 火災警報器に付属している**取扱説明書**を必ず確認して下さい。
- 火災警報器の**交換時期**を知っておきましょう。  
(最大10年を目安に火災警報器を交換することをおすすめします)
- 交換した**火災警報器**や**電池**は**市町村条例**に基づいて廃棄して下さい。
- くん煙式殺虫剤などを使用すると、警報が鳴る場合があります。  
警報器をビニール袋で覆うなどしてください。また、**終了後は必ず元の状態に戻して下さい。**
- 台所に設置されている**ガス漏れ警報器**は**住宅用火災警報器**ではありません。



注意



住宅用火災警報器に関する お問い合わせ・ご相談は

ニライ消防本部 TEL098-956-9924  
嘉手納消防署 TEL098-956-1115  
北谷消防署 TEL098-936-3721  
読谷消防署 TEL098-958-2119